


# 유니뷰 NVR 매뉴얼




**Better Security, Better World.**

# 유니뷰 NVR 초기 설정



- 1 초기 NVR 부팅화면  
언어선택>한국어 선택 후  
확인 버튼을 클릭합니다.



- 2 초기비밀번호 입력  
초기비밀번호: 123456 입력 후, 기존 비밀번호를 변경하기 위해 “예” 버튼을 클릭합니다.

# 유니뷰 NVR 초기 설정

1

비밀번호 변경

사용자 이름: admin

이전 암호: \*\*\*\*\*

비밀번호: \*\*\*\*\* 강함

확인: \*\*\*\*\*

이메일

비밀번호를 재설정할때 E-mail 주소를 사용하는것을 권장합니다.

확인 취소

## 1 비밀번호 변경

이전 암호(123456)를 입력후 새 비밀번호 (영문+숫자+특수문자) 와 분실 시 받으실 이메일 주소를 입력합니다.

2

Uniview 개인 정보 보호 정책

Introduction

Uniview Technologies highly emphasizes protection of users' personal information and privacy, and to this end, we established this Privacy Policy to inform users how their information is collected, used, shared, stored, and protected. With this Privacy Policy, you will get to know the ways of processing your personal information by us. This Privacy Policy is closely related to the use of products and/or services of Uniview Technologies by you, and you shall carefully read and fully understand this Privacy Policy, and make proper choices based on your judgment accordingly before you use any products and/or services of Uniview Technologies. You should stop using any products and/or services of Uniview Technologies immediately if you disagree with any content in this Privacy Policy. The use of any product and/or service of Uniview Technologies by you will be considered that you agree and fully understand entire content of this Privacy Policy. ("Uniview Technologies" and "we/us" referred to hereinafter all represent "Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.")

I. The Scope of Information Collection

Personal information and non-personal information of the user, resident and yourself may be collected by us when products and/or services of Uniview Technologies are used by you.

Personal information refers to any information that relates to the certain natural person and that may be used to identify the certain natural person when combined with other information, including but not limited to name, gender, date of birth, domicile, telephone number, E-mail address, mailing address, payment information, and personal video content.

Non-personal information refers to, other than personal information, data that no direct connection to any specific person may be determined by solely relying on such data, such as profession, language, zip code, area code, serial number, URL, automatically recorded access data (e.g. type of browser, domain name, times of web browsing, referral webpage, IP address, and page navigation), unique product identifier of the product and your


위의 내용을 모두 읽고 동의합니다. 확인

## 2 개인정보 동의

개인정보 동의에 체크한 후 확인 버튼을 클릭합니다.

# 유니뷰 NVR 초기 설정

1



1 마법사 시작\_시간 설정  
기본값 (UTC +9:00) 서울 선택 “다음” 클릭

2



2 마법사 시작\_네트워크 설정  
DHCP 사용에 체크후 마법사 종료

# ■ 유니뷰 NVR 메뉴 설정

## 1 메뉴 화면


메인화면에 오른쪽 마우스를 누른 후 [메뉴] 버튼을 클릭합니다.



# 유니뷰 NVR 메뉴 설정

## 1 네트워크 P2P 설정

메뉴 ▶ 네트워크 ▶ 기본  
 ▶ EZCloud ▶ [EZ클라우드 사용]  
 에 체크 후 적용 버튼을 클릭  
 합니다.







# ■ 유니뷰 어플 회원가입\_EZView

- 1 어플 설치**  
 -휴대폰 스토어에 “EZView “를 검색하여 해당 어플을 다운로드 합니다.
- 2 어플 실행**  
 -사용자 회원가입을 진행합니다.


1




2

# 유니뷰 어플 회원가입\_EZView

1 **영역 선택**  
[영역을 선택하십시오] 클릭합니다.



2 **나라 선택**  
사용자의 국가를 검색하여  
선택한 후, 다음 버튼을 클릭합니다.



2



# ■ 유니뷰 어플 회원가입\_EZView


## 1 본인 인증

- ① 이메일 주소 입력
- ② 인증 클릭
- ③ 인증번호 입력(60초이내)


## 2 비밀번호 설정

비밀번호를 입력후 회원가입 버튼을 클릭합니다.  
**(TIP. 녹화기 비밀번호와 동일하게 설정)**

1



2




# 유니뷰 어플 설정\_ P2P

## 1 메인화면

메인화면 왼쪽 상단을 클릭합니다.

## 2 장치


[장치] 버튼을 클릭합니다.



# 유니뷰 어플 설정\_ P2P

1 장치추가  
[+ 추가] 버튼을 클릭합니다.


2 스캔  
[스캔] 버튼을 클릭합니다.




# ■ 유니뷰 어플 설정\_ P2P

1 QR코드 스캔  
녹화기 뒷면 QR코드를 스캔합니다.

2 이름 입력  
설치 장소의 이름을 입력후 하단의  
[라이브 뷰 시작] 버튼을 누르면 실시간  
화면이 보여집니다.



# 유니뷰 NVR 설정\_DDNS



## 1 DDNS 도메인 입력

메뉴▶네트워크▶DDNS▶"DDNS 사용"에 체크,  
"도메인 이름" 입력 후 테스트 버튼을 클릭하여  
사용가능한 도메인 명을 확인합니다.



## 2 포트 매퍼링

▶네트워크▶고급▶"포트 매퍼링 활성화"와  
UPnP매퍼링의 "UPnP"에 체크후 "적용"  
버튼을 클릭합니다.


# 유니뷰 어플 설정\_DDNS

## 1 장치추가

+장치 추가 버튼을 클릭합니다.

## 2 수동추가

-수동추가 버튼을 클릭합니다.





# ■ 유니뷰 어플 설정\_DDNS

## 1 EZDDNS


상단 우측 EZDDNS를 클릭 후  
 ①이름(설치장소) ②도메인 이름  
 ③녹화기 비밀번호 입력합니다.

## 2 라이브 뷰

[라이브 뷰 시작] 버튼을 클릭합니다.

## 3 실시간 보기

사진과 같이 실시간 보기 화면 완료!



# 유니뷰 NVR 재생 설정




Better Security, Better World.

# ■ 유니뷰 녹화 스케줄 설정\_NVR

## 1 메뉴

메인 화면에 오른쪽 마우스 클릭 후 [메뉴] 버튼을 클릭합니다.



# 유니뷰 녹화 스케줄 설정\_NVR

## 1 저장 장치

메뉴>저장장치 클릭

## 2 이벤트

이벤트 버튼을 클릭합니다.  
(움직임만 녹화할 경우)

※카메라 미 연결 시 스케줄 설정이 안됩니다.

The screenshot shows the '저장 장치' (Storage Device) configuration page in the NVR interface. The left sidebar contains navigation icons for Camera, Snapshot, Hard Disk, Disk Group, Space Allocation, Network, System Settings, Backup, Storage Device (highlighted with a red box and '1'), Alarm, and Management. The main area is titled '스케줄' (Schedule) and shows settings for 'D1(IP Camera 01)'. It includes checkboxes for '스케줄 사용' (checked) and '이중 녹화' (unchecked), and input fields for '사전 녹화(초)' (10) and '사후 녹화(초)' (60). A 24-hour grid shows recording status for each hour. On the right, an '편집' (Edit) menu is open, with '이벤트' (Event) highlighted by a red box and '2'. Other options include '일반' (General), '모션' (Motion), '알람' (Alarm), '모션 및 알람' (Motion and Alarm), '모션 또는 알람' (Motion or Alarm), and '없음' (None). At the bottom, there are buttons for '복사' (Copy), '적용' (Apply), and '종료' (End).

# 유니뷰 녹화 재생\_NVR

## 1 스케줄

원하는 요일, 시간에 맞춰  
마우스 왼쪽 버튼 누른 상태로  
드레그 합니다.

## 2 적용

적용버튼을 클릭합니다.  
카메라 1대 이상인 경우 복사  
버튼을 클릭합니다.

저장 장치

스케줄

카메라 선택: D1(IP Camera 01)

스케줄 사용  이중 녹화

사전 녹화(초): 1 사후 녹화(초): 60

편집

- 일반
- 이벤트
- 모션
- 알람
- 모션 및 알람
- 모션 또는 알람
- 없음

(참고: 매일 최대 8개의 기간이 허용됩니다.)

복사    적용    종료


# 유니뷰 녹화 스케줄 설정\_NVR

## 1 스케줄 복사

연결된 카메라 전체 버튼을 클릭 합니다.

## 2 확인

확인 버튼을 누릅니다.





# 유니뷰 녹화 스케줄 설정\_NVR

## 1 적용

최종 적용 버튼을 누릅니다.

(TIP: 스케줄이 잘 설정됐는지 나갔다 다시 들어와 재 확인을 합니다.)

저장 장치

스케줄

카메라 선택: D1(IP Camera 01)

스케줄 사용  이중 녹화

사전 녹화(초): 10 사후 녹화(초): 60

편집

- 일반
- 이벤트
- 모션
- 알람
- 모션 및 알람
- 모션 또는 알람
- 없음

(참고: 매일 최대 8개의 기간이 허용됩니다.)

1

복사 적용 종료

# ■ 유니뷰 녹화 재생보기\_NVR

## 1 메뉴

메인 화면에 오른쪽 마우스 클릭 후 [재생]을 클릭합니다.



# 유니뷰 녹화 재생보기\_NVR

## 1 카메라

전체 또는 해당카메라를 클릭합니다.

## 2 날짜

해당 날짜를 선택합니다.

## 3 재생 구간

원하는 시간대 재생 구간을 클릭 후 마우스 휠을 움직여 확대 및 재생 버튼을 클릭합니다.

The screenshot shows the NVR playback interface with three numbered steps highlighted by red boxes:

- Step 1:** A list of cameras (IP Camera 01 to 11) is shown. The first two cameras are checked, and the entire list is enclosed in a red box.
- Step 2:** A calendar for November 2019 is shown. The date '7' is highlighted with a red box.
- Step 3:** A playback timeline is shown. A red box highlights a specific time segment (around 10:23:06) on the timeline, and another red box highlights the play button in the playback controls.

# 유니뷰 녹화 재생보기\_NVR

## 1 재생화면

해당 녹화 영상이 재생 됩니다.

## 2 빨리감기

빨리감기 가능합니다.

## 3 종료버튼

재생화면이 종료되고 실시간 메인 화면이 나타납니다.

The screenshot displays the UNV NVR playback interface. On the left, a '재생' (Playback) menu shows a list of 11 IP cameras, with 'IP Camera 01' and 'IP Camera 02' selected. Below this is a calendar for November 2019, with the 7th highlighted. The main area shows two video feeds: one of two 'UNV PULL' signs and another of a person in a hallway. At the bottom, a timeline shows the current playback position at 10:23:08. Playback controls include a play/pause button (1), a fast forward button (2), and a stop button (3). The interface also includes a search bar, a zoom level of 1x, and a 24-hour playback range selector.

# 유니뷰 NVR 백업 설정



**Better Security, Better World.**

# 유니뷰 백업 설정\_NVR

## 1 백업 설정

메뉴>백업>저장에 들어옵니다.

## 2 백업 날짜

해당 카메라 또는 전체 클릭 후  
녹화 영상을 백업할 시작과  
종료시간을 설정합니다.

The screenshot shows the '복화 백업' (Backup) configuration window. The left sidebar has a '저장' (Storage) menu item highlighted with a blue circle and the number '1'. The main window has a red border. It contains the following elements:

- Backup source selection:  전체,  D1,  D2,  D3,  D4,  D5,  D6,  D7,  D8,  D9,  D10,  D11,  D12,  D13,  D14,  D15,  D16
- Backup type: 전체
- Event type: 전체
- VCA type: 전체
- File type: 전체
- Start time: 2019-11-19 10:00:00
- End time: 2019-11-21 23:59:59
- Calendar: Shows the month of November 2019, with the 19th highlighted.
- Buttons: 검색 (Search) and 종료 (End) at the bottom, with '종료' highlighted by a red box and a blue circle with the number '2'.



# 유니뷰 백업 설정\_NVR

## 1 녹화 영상 조회

검색된 녹화 영상중 원하는 영상을 체크합니다.

## 2 백업 시작

NVR에 USB 를 녹화기에 꽂고 백업 버튼을 클릭합니다.

1

검색 결과

카메라	시간	크기	상태	재생
<input checked="" type="checkbox"/> D2	2019-11-18 18:56:58--21:33:29	254.5MB		
<input checked="" type="checkbox"/> D2	2019-11-18 21:33:29--00:06:22	254.5MB		
<input type="checkbox"/> D2	2019-11-19 00:06:22--03:50:13	254.5MB		
<input type="checkbox"/> D2	2019-11-19 03:50:13--04:09:21	26.5MB		
<input type="checkbox"/> D3	2019-11-18 18:57:00--20:59:51	254.5MB		
<input type="checkbox"/> D3	2019-11-18 20:59:51--23:22:29	254.5MB		
<input type="checkbox"/> D3	2019-11-18 23:22:29--01:32:02	254.4MB		
<input type="checkbox"/> D3	2019-11-19 01:32:02--04:00:11	254.4MB		
<input type="checkbox"/> D3	2019-11-19 04:00:11--04:09:21	18.2MB		
<input type="checkbox"/> D4	2019-11-18 18:56:58--20:53:53	254.5MB		
<input type="checkbox"/> D4	2019-11-18 20:53:53--23:21:07	254.4MB		
<input type="checkbox"/> D4	2019-11-18 23:21:07--01:35:22	254.4MB		
<input type="checkbox"/> D4	2019-11-19 01:35:22--03:45:50	254.5MB		
<input type="checkbox"/> D4	2019-11-19 03:45:50--04:09:23	50.4MB		
<input type="checkbox"/> D5	2019-11-18 18:56:56--19:51:26	254.4MB		
<input type="checkbox"/> D5	2019-11-18 19:51:26--21:02:02	254.2MB		
<input type="checkbox"/> D5	2019-11-18 21:02:02--21:23:27	254.2MB		

2019/11/18 21:33:28

전체: 25 페이지: 1/1

필요한 공간: 509.0 MB

2

전체 백업 백업 취소

